

Palovaroitin

Kattoonne on asennettu optinen palovaroitin 10 vuoden akulla. Normaalikäytössä palovaroittimen merkkivalon tulisi vilkkua kerran 344 sekunnissa (5min 44s). Tarkista säännöllisesti, että merkkivalo vilkkuu.

Käyttöikä

Sisäänrakennetun pariston käyttöikä on noin 10 vuotta. Noin kuukausi ennen pariston loppumista antaa varoitin lyhyen merkkiäänän 43 sekunnin välein. Tällöin on aika vaihtaa palovaroitin.

Taukotoiminto

Palovaroitin on varustettu taukotoiminnolla, joten voit välttää virrehälytykset esimerkiksi ruuanlaiton yhteydessä. Paina testipainiketta lyhyesti: Merkkivalo alkaa vilkkua 10s välein, jolloin taukotoiminto on aktivoitu. Herkkyys laskee väliaikaisesti noin 10 minuutiksi. Palovaroitin palaa takaisin normaaliin herkkyYTEEN automaattisesti.

Hälytysmuisti

Palovaroittimessa on hälytysmuisti. Laite vilkuttaa vihreää valoa 24 tunnin ajan.

Testaus ja hoito

Testaa palovaroitin säännöllisin ajoin kerran kuukaudessa painamalla testipainiketta viiden sekunnin ajan. Varoitin hälyttää niin kauan, kun painiketta pidetään pohjassa. Mikäli huomaat puutteita varoittimen toiminnassa, ole siitä välittömästi yhteydessä isännöitsijään.

Imuroi palovaroitin säännöllisesti kerran kuukaudessa. Ulkopinnan voi pyyhkiä kostealla liinalla.